

## Karbantartási útmutató:

Zsaluzia

Tanácsok, és hasznos információk az Ön árnyékolójának karbantartásához.

Az első használat előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy árnyékolót becsomagolás előtt minden esetben kipróbáljuk és beállítjuk az optimális működéshez. A kezelési és karbantartási előírások be nem tartásából, valamint a helytelen szállítástól és felszerelésből eredő károk nem részei a garanciális hibák körének.

### PROFI BESZERELÉS

Mindig szakemberre bizza a termék beszerelését! A nem megfelelő beszerelés komoly károkat okozhat a szerkezetekben, és az így keletkezett sérülések már az első használat során problémákat okozhatnak. Ezért érdemes gondoskodni arról, hogy a beszerelést szakértő végezze, így elkerülhetők a kellemetlenségek, és nem utolsósorban megőrizhető a jóállás.

### A RENDELTETÉSZERŰ HASZNÁLAT SZABÁLYAI

Kérjük, hogy figyelmesen kövesse az alábbiakban található irányelveket a zsaluzia rendeltetés szerű használatának biztosítása érdekében.

1. Előzetes ellenőrzés: Mielőtt a zsaluziát használná, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy semmilyen külső tényező nem akadályozza az árnyékolástechnikai eszköz mozgását. A szerkezet útjában lévő tárgyak vagy akadályok könnyen kárt okozhatnak az ön árnyékolójában.

Ezen óvintézkedések betartásával hozzájárulhat az árnyékoló hosszú élettartamához és biztonságos működéséhez.

### JÓTANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

Hajtószáras kivitel

Ügyeljen arra, hogy a hajtószárat helyesen vezesse be a zsaluziába. Ha a hajtószár 90°-os szögben van bevezetve, a kurbli könnyen mozgatható lesz. Amennyiben a hajtószár 45°-os szögben van bevezetve, a tekerés során kissé mozdítsa el a hajtókart a függőleges helyzetből. Ez biztosítja a sima és zökkenőmentes működést. Soha ne próbálja feltolni a zsaluziát, mert ez a működési zavarokhoz vezethet.

Kerülje el a zsaluzia pótsúllyal való terhelését, mivel ez a szerkezetet és a működését károsíthatja.

Motoros kivitel és távvezérlés: Az elektromosan vezérelt zsaluzia mozgatása a legegyszerűbb. Ha a vezérlés nem működik megfelelően, az általában a hővédőkapcsoló felmelegedése miatt fordul elő. Ebben az esetben néhány perces pihentetés elegendő lehet a szerkezet újraindításához.

Időjárási körülmények figyelése: A zsaluziák kiválóan védenek az időjárás viszontagságaitól, ezért esős vagy viharos időben leengedésük javasolt. Ezenkívül erős szél esetén zárja be az ablakot, és ügyeljen arra, hogy távollétében ne legyen huzat. A zárt zsaluzia csak a minőségi tanúsítványban előírt szélnyomásnak képesek ellenállni.

Nyári hőségben ajánlott a redőnyt napárnyékolóként használni, de ne húzza le teljesen. Ezzel biztosítható a zsaluzia mögötti légmozgás.

## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS EGYSZERŰEN

Az árnyékolástechnikai eszközök a rendeltetésszerű használat során nem károsodnak, de az idő múlásával koszolódhatnak. A redőny tisztítása és ápolása során a következő tippeket érdemes betartani:

1. A lamellák tisztítása: A zsaluzia felületén lerakódott szennyeződések puha ronggyal és langyos vízzel könnyedén eltávolíthatja. Kerülje azonban az oldószert vagy alkohol tartalmú tisztítószereket és súrolószereket, mivel ezek károsíthatják a lamellákat, és könnyebben megköthetik a szennyeződések.
2. Párásodás megelőzése: Ne hagyja huzamosabb ideig leengedett zsaluzia mellett bukó állásban az ablakot, mivel ez párásodást okozhat a zsaluzia és az ablak felületén. Fagypont alatti hőmérséklet esetén figyeljen, hogy ne alakuljon ki jégképződés.

Ezen egyszerű tisztítási és ápolási lépések betartásával hozzájárulhat a zsaluzia hosszú élettartamához és a megfelelő működéshez.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az árnyékoló nem gátolja az ablakból történő kiesést, ezért ne hagyja, hogy a kisgyermek közel menjenek a nyitott ablakhoz, amikor az árnyékoló le van engedve.

Az árnyékolók karbantartását és javítását mindig képzett szakember végezze, a típusnak megfelelő pótalkatrészek használatával.

# BERDO

ALUTECHNIC

E-mail: [info@berdoalutechnik.hu](mailto:info@berdoalutechnik.hu)  
Tel.: +36 70 415 57 46  
Cím: 7635 Cserkút Hsz089/36

[www.berdoalutechnik.hu](http://www.berdoalutechnik.hu)